

# **5 Speed Hand Mixer**Batidora Manual de 5 Velocidades



Model EHM-05

### **Instruction Manual**

Before operating your new appliance, please read all instructions carefully and keep for future reference

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before operating.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet.
- To disconnect, turn all controls OFF, then remove plug from wall outlet.
- Avoid contact with moving parts. Keep all extremities, body parts, hair, clothing, and any other object or utensil away from the beaters during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the appliance.
- A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation.
- Remove beaters from Mixer before washing.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
- Do not store any materials other than manufacturer's recommended accessories on this unit when not in use.
- Always keep appliance unplugged when not in use. Refrain from pushing down on motor when unit is not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

### SHORT CORD PURPOSE

**NOTE:** A short power cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used: (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the product; (2) the extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can unintentionally be pulled on or tripped over by children or pets.

### POLARIZED PLUG

If this appliance is equipped with a *polarized plug* (one blade is wider than the other), please follow the below instructions:

To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to fit the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the extension cord. Do not alter the plug of the product or any extension cord being used with this product. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

#### BHOREHRSTUSE

**NOTE:** Unpack your new Hand Mixer and remove all packaging. Wash all beaters with warm soapy water and wipe the Hand Mixer with a slightly wet towel or sponge before using for the first time to remove any dust or filth that may have accumulated while the appliance was in its original packaging. (See "HOW TO CLEAN" section for further instructions) Dry all parts thoroughly before assembling for use or storage.

CAUTION: NEVER IMMERSE THE ENTIRE HAND MIXER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

### **HOW TO USE**

**CAUTION**: Make sure that the Hand Mixer is unplugged from the outlet before beginning to assemble any parts.

- Grasp mixer firmly by the handle. Insert one beater into either opening. Push and rotate until beater locks in position. Repeat with second beater.
- Just simply press the "EJECT" button in front of the Speed Selector and the beaters will automatically release and drop out of the mixer.

**CAUTION**: Do not attempt to remove the beaters while the unit is in operation and/or while it is plugged into the electrical outlet.

- 3. After inserting the beaters, grasp mixer firmly by the handle and plug it into a standard 120V electrical outlet. Using your thumb push the Speed Selector up and down to choose your desired speed.
- 4. When finished, set the Speed Selector to "0" and unplug from the electrical outlet.
- 5. Clean and thoroughly dry all parts before storing or operating.

#### **MIXING GUIDE**

5 SPEEDS	DESCRIPTION
Fold (1)	Good starting speed for bulk and dry foods such as
	flour, butter and potatoes.
Blend (2)	Best speed to start liquid ingredients for mixing salad dressings for instance.
Mix (3)	For mixing cake and cookie batters and quick breads.
Cream (4)	For creaming butter and sugar, etc
Whip (5)	High speed to blend mixtures into a smooth and creamy consistency.

### HOW TO CLEAN

- Wash the beaters in warm, soapy water.
- Clean the Hand Mixer with damp cloth.

  CAUTION NEVER IN A SERVE THE ENTIRE

**CAUTION:** NEVER IMMERSE THE ENTIRE HAND MIXER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

- Dry all parts thoroughly before storing or using the Hand Mixer.
- Do not use any abrasive soaps, detergents, or cleaning materials to clean any part of this appliance.

## LIMITED WARRANTY\* ONE (1) YEAR WARRANTY IS ONLY VALID WITH A <u>DATED PROOF OF PURCHASE</u>

- 1. Your small kitchen appliance is built with precision, inspected and tested before leaving our factory.
- 2. It is warranted, to the <u>original purchaser</u> to be free from any manufacturing defects under normal use and conditions for one (1) year, cord excluded. This Warranty applies only to the original purchaser of this product.
- 3. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are past the store's allowed return policy period, please see the enclosed Warranty.
- 4. If you use your appliance for household use and according to instructions, it should give you years of satisfactory service.
- 5. During the one-year warranty period, a product with a defect will be either repaired or replaced with a new or reconditioned comparable model (at our option) when the product is returned to our Service Center. (See the "Returns" section below).
- 6. The repaired or replacement product will be in warranty for the remaining balance of the one-year warranty period and an additional one-month period.

## 7. This limited warranty covers appliances purchased and used within the 50 contiguous states plus the District of Columbia and does <u>NOT</u> cover:

- Damages caused by unreasonable use, neglect, normal wear and tear, commercial use, improper assembly or installation of product.
- Damages caused in shipping.
- Damages caused by replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Defects other than manufacturing defects.
- Breakage caused by misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and maintenance, or incorrect current or voltage.
- Lost or missing parts of the product. Parts will need to be purchased separately.
- Damages of parts that are not electrical; for example: cracked or broken plastic or glass.
- Damage from service or repair by unauthorized personnel.
- Extended warranties purchased via a separate company or reseller.
- Consumer's remorse is not an acceptable reason to return a product to our Service Center.

## \*One Year Limited Warranty valid only in the **50 contiguous states plus the District of Columbia**, **excluding** Puerto Rico and the Virgin Islands.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the USA; product usage which is in violation of the written instructions provided with the unit will void this warranty.

For international warranty, please contact the local distributor.

\*\*Any instruction or policy included in this manual may be subject to change at any time.

#### MAXI-MATIC, USA

18401 E. Arenth Ave. City of Industry, CA 91748

Customer Service Dept: (626) 912-9877 Ext: 120/107 MON-FRI 8am-5pm PST

Website: www.maxi-matic.com email: info@maxi-matic.com

#### **RETURN INSTRUCTIONS**

#### RETURNS:

- A. Any return of defective merchandise to the manufacturer must be processed accordingly by first contacting customer service (contact information shown below) to obtain an RA # (Return Authorization Number). We will not accept any returns of merchandise without an applicable RA #.
- B. IMPORTANT RETURN INSTRUCTIONS. Your Warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit to Maxi-Matic USA:
  - 1. Carefully pack the item in its original carton or other suitable box to avoid damage in shipping.
  - 2. Before packing your unit for return, be sure to enclose:
    - a) Your name, full address with zip code, daytime telephone number, and RA#
    - b) A dated sales receipt or PROOF OF PURCHASE,
    - c) The model number of the unit and the problem you are having (Enclose in an envelope and tape directly to the unit before the box is sealed,) and
    - d) Any parts or accessories related to the problem.
  - 3. Maxi-Matic USA recommends you ship the package U.P.S ground service for tracking purposes. We cannot assume responsibility for lost or damaged products returned to us during incoming shipment. For your protection, always carefully package the product for shipment and insure it with the carrier. C.O.D shipments cannot be accepted.
  - 4. All return shipping charges must be prepaid by you.
  - 5. Mark the outside of your package:

MAXI-MATIĆ USA

18401 E. ARENTH AVE.

CITY OF INDUSTRY, CA 91748

- 6. Once your return has been received by our warehouse, Maxi-Matic USA will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship, subject to the conditions in paragraph B.
- 7. Maxi-Matic will pay the shipping charges to ship the repaired or replacement product back to you.

### **IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben tomarse medidas de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o daños personales, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones.
- Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cordón eléctrico ni su batidora en agua o en ningún otro líquido.
- Cercana supervisión y extrema precaución es necesaria, cuando el aparato sea usado por o cerca de niños.
- Desconecte su batidora del tomacorriente cuando no la esté usando y antes de limpiarla. Deje que todas las partes se enfríen completamente antes de ensamblar o quitar partes y antes de limpiar.
- No toque las partas movibles de este aparato cuando está en operación. Para evitar lesiones personales o daño al aparato, cuando su batidora este funcionando, evite el contacto de sus extremidades, cuerpo, cabello, ropa, utensilios o cualquier otro objeto con los batidores cuando este en operación el aparato y estos están girando.
- No lo ponga sobre o cerca de superficies calientes como estufas y hornos
- Nunca use ningún aparato con el enchufe dañado. Si el cordón de alimentación es dañado este debe ser reemplazado por el fabricante, personal capacitado o su agente de servicio, para evitar riesgos.
- Remueva los batidores de su batidora antes de lavarlos.
- No use su batidora si está funcionando mal, tiene el cordón dañado o ha sido dañada en alguna forma. Regrese la unidad a un servicio autorizado para que la ajusten o se la reparen.
- Siempre deberá conectar el cordón eléctrico al aparato y después al toma corriente, si aplica.
- Para reducir riesgos, utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante de la unidad.
- No utilice su unidad al aire libre ni la coloque sobre un área húmeda.
- No deje el cordón colgando de la mesa, ni permita que tenga contacto con superficies calientes.
- Fuego podría ocurrir, si el aparato es cubierto o toca material inflamable como cortinas alfombras y paredes cuando esté en uso.
- No limpie ninguna parte de este aparato con materiales o estropajos metálicos. Residuos de estos, después de limpiar, pueden tocar partes eléctricas de este aparato y, en turno, incrementan el riesgo de una descarga eléctrica o daños personales al usuario.
- Antes de desconectar su batidora, coloque el control selector de velocidades en posición de apagado "0" y después quite el enchufe del tomacorriente.
- Sólo utilice su unidad para el uso por cual fue diseñado.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMESTICO UNICAMENTE.

## **USO DE UN CORDÓN CORTO**

- Para reducir el riesgo de daños personales, como un tropezón o enredarse con el cordón eléctrico, un cordón eléctrico corto es suministrado con la unidad.
- 2) Una extensión eléctrica más larga podrá ser utilizada, siempre y cuando tome extremas precauciones durante su uso.
- 3) Si una extensión eléctrica más larga va a ser utilizada, tenga muy en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Las especificaciones eléctricas especialmente el (amperaje) del cordón eléctrico a utilizar deberá de ser igual o de más amperaje que el especificado en el aparato a utilizar.
- La extensión eléctrica deberá de ser colocada de una manera que no cuelgue de la mesa, donde una mascota, los niños o cualquier otra persona lo pueda jalar o tropezar sobre ella, accidentalmente.

## **ENCHÚFE POLARIZADO**

Si este aparato es suministrado con un cordón eléctrico de **enchufe polarizado** (un lado del enchufe es más ancho que el otro) favor de seguir las siguientes recomendaciones.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en el receptáculo eléctrico de una sola manera. Si el enchufe eléctrico no entra completamente, de un giro al mismo y trate de nuevo; si no entra de ninguna manera, póngase en contacto con un electricista para solucionar el problema.

NO TRATE DE MODIFICAR EL ENCHÚFE DE NINGUNA MANERA.

### **ANTES DEL PRIMER USO**

ADVERTENCIA: Desempaque su nueva Batidora Manual y remuévale todo el material de empaque. Lave todos los batidores con agua caliente y jabón y limpie la Batidora Manual con un trapo o esponja húmeda antes de usar por primera vez para remover polvo o suciedad que se acumula durante el tiempo que el aparato está en su empaque original (Refiérase a la sección de "LIMPIEZA" para más instrucciones) Seque todas las partes completamente antes de ensamblar y usar o almacenar.

PRECAUCIÓN: ¡NUNCA SUMERJA LA BATIDORA MANUAL EN AGUA O EN NINGUN OTRO LIQUIDO!

### **INSTRUCCIONES DE USO**

**PRECAUCIÓN**: Asegúrese de que la Batidora Manual este desenchufada del tomacorriente antes de ensamblar las partes.

- 1. Firmemente agarre la manilla del aparato. Inserte un batidor, empuje y de vuelta hasta que el batidor se trabé en el aparato. Repita el proceso para insertar el segundo batidor.
- 2. Para remover los batidores, apriete y sostenga apretado el botón de desenlazo (EJECT) para liberar los batidores de la Batidora.

PRECAUCIÓN: NO INTENTE DE REMOVER LOS BATIDORES CUANDO LA BATIDORA MANUAL ESTE EN OPERACIÓN O CUANDO ESTE ENCHUFADA AL TOMACORRIENTE.

- Seleccione la velocidad deseada con el interruptor de velocidades usando la punta de su dedo. Refiérase al "Guía Para Batir" para instrucciones sobre las velocidades.
- 4. Cuando termine de usar el aparato, coloque el interruptor a la posición "0" para apagar el aparato. Desconecte del tomacorriente
- 5. Limpie y seque completamente las partes del aparato antes de almacenar o usar.

#### **GUÍA PARA BATIR**

5	DESCRIPCION
VELOCIDADES	
Triturar (1)	Esta velocidad sirve para amasar alimentos como harina, mantequilla y papas.
Licuar (2)	La mejor velocidad para licuar ingredientes para preparar aderezos para ensaladas.
Mezclar (3)	Ideal para mezclar ingredientes para pasteles, galletas y panes rápidos.
Batir (4)	La velocidad adecuada para batir mantequilla, azúcar y ingredientes para prostres.
Hacer Cremas (5)	Velocidad perfecta para batir huevos o papas y hacer glaseados o cremas.

#### H I M P I 77 !!

- Lave los batidores con agua caliente y jabón.
- Limpie la Batidora Manual con un trapo o esponja húmeda.
   PRECAUCIÓN: ¡NUNCA SUMERJA LA BATIDORA MANUAL EN AGUA O EN NINGUN OTRO LIQUIDO!
- Nunca limpie las partes de este aparato con detergentes, jabones o materiales abrasivos, para no dañarlo.
- Seque todas las partes de la Batidora Manual completamente antes reensamblar para usar o almacenar.

#### GARANTÍA LIMITADA \* UN (1) AÑO GARANTIA ES VALIDA CON UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA

- 1. Su aparato de cocina está construido con precisión, inspeccionados y probados antes de salir de nuestra fábrica.
- 2. Se garantiza, al comprador original, de estar libres de defectos de fabricación en condiciones de uso normales y las condiciones para un (1) año, cordones excluidos. Esta garantía se aplica sólo al comprador original de este producto.
- 3. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su caja original, con el recibo de compra, a la tienda donde lo compró. Si usted está más allá del plazo concedido para el retorno por la política de la tienda, por favor consulte la garantía incluida.
- 4. Si utiliza el aparato para uso doméstico y de acuerdo con las instrucciones, debería ofrecerle años de servicio satisfactorio.
- 5. Durante el período de garantía de un año, un producto con un defecto será reparado o reemplazado por un modelo nuevo o reacondicionado (a nuestro criterio) cuando el producto sea devuelto a nuestro Centro de Servicio. (Consulte la sección "Devoluciones" a continuación).
- 6. El producto reparado o reemplazado estará garantizado por el saldo restante del período de garantía de un año y un plazo adicional de un mes.

## 7. Esta garantía limitada cubre los aparatos comprados y usados en los 50 estados contiguos y el Distrito de Columbia, y no cubre:

- Los daños causados por el uso excesivo, negligencia, uso y desgaste normal, uso comercial, montaje o instalación incorrecta del producto.
- Los daños causados durante el envío.
- Los daños causados por la sustitución o reposición de fusibles o disyuntores.
- Defectos que no sean defectos de fabricación.
- Rotura causada por mal uso, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado y mantenimiento, o incorrecta de corriente o voltaje.
- Pérdida o falta alguna pieza del producto. Las piezas se deben comprar por separado.
- Daños de piezas que no sean eléctricos; por ejemplo: agrietado o roto de plástico o de vidrio.
- Daños por servicio o reparación por personal no autorizado.
- Las garantías extendidas compradas a través de una empresa independiente o revendedor.
- Remordimiento del consumidor no es una razón aceptable para devolver un producto a nuestro Centro de Servicio.

## \* Un año de garantía limitada válida solamente en los 50 estados contiguos y el Distrito de Columbia, excluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Esta garantía es válida sólo si el producto es comprado y operado en los EE.UU., el uso del producto que se encuentra en violación de las instrucciones escritas proporcionadas con la unidad anulará esta garantía.

Para la garantía internacional, por favor póngase en contacto con el distribuidor local.

\*\* Cualquier instrucción o política incluida en este manual puede estar sujeta a cambios en cualquier momento.

#### MAXI-MATIC, EE.UU.

18401 E. Ave Arenth, City of Industry, CA 91748

Departamento de Atención al Cliente: (626) 912-9877 Ext: 120/107 Lunes a viernes 8am-

5pm PST

Sitio web: www.maxi-matic.com email: info@maxi-matic.com

#### INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN

#### **DEVOLUCIONES:**

A. Cualquier devolución de mercancía defectuosa al fabricante deben ser procesados apropiadamente contactando primero al servicio al cliente (información de contacto se muestra a continuación) para obtener un # RA (Número de autorización de devolución). No se aceptará ninguna devolución de mercancía sin un # RA aplicable.

- B. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE RETORNO. Su garantía depende que usted siga estas instrucciones si va a devolver la unidad a Maxi-Matic EE.UU.:
  - 1. Empaque cuidadosamente el producto en su caja original o en otra caja adecuada para evitar daños durante el envío.
  - 2. Antes del envío de la devolución unidad, asegúrese de adjuntar:
    - a) Su nombre, dirección completa con código postal, número de teléfono durante el día, y #RA
    - b) Un recibo de compra fechado o COMPROBANTE DE COMPRA,
    - c) El número de modelo de la unidad y el problema que tiene (Encierre en un sobre y pegue directamente a la unidad antes de sellar la caja) y
    - d) Todas las piezas o accesorios relacionados con el problema.
  - 3. Maxi-Matic EE.UU. recomienda enviar el paquete de servicio terrestre de UPS para fines de seguimiento. No podemos asumir la responsabilidad por productos perdidos o dañados devueltos a nosotros durante el transporte entrante. Para su protección, siempre cuidadosamente empaquetar el producto para su envío y asegurarlo con la compañía. Envíos C.O.D no puede ser aceptado.
  - 4. Todos los gastos de envío de devolución debe ser pagado por usted.
  - 5. Marque el exterior del paquete:

MAXI-MATIC EE.UU.

18401 E. ARENTH AVE.

CITY OF INDUSTRY, CA 91748

- 6. Una vez que su devolución ha sido recibida por nuestro almacén, Maxi-Matic EE.UU. se compromete a reparar o sustituir el producto si presenta defectos de materiales o mano de obra, sujeto a las condiciones del apartado B.
- 7. Maxi-Matic pagará los gastos de envío para enviar el producto reparado o reemplazado de nuevo a usted.